Benutzerhandbuch Navigationssoftware

Inhaltsverzeichnis

etriebhanine		
1.1 Wichtige Inform	nationen	
1.2 Neuinstallation	der Navigationssoftware	
1.3 Weiteres Karte	nmaterial	
1.4 Übertragung vo	on Kartenmaterial auf eine Speicherkarte	
1.5 Übertragen vor	n Installationsdateien und Kartenmaterial in den internen Speic	her
1.6 Datenübertragı	ung (GoPal Assistant)	
dienung der Navig	ationssoftware	
•		
	Ziel eingeben	
	nach	
	en	
	Orte	
	optionen	
	priten hinzufügen	
	arte anzeigen	
	perechnen	
	suche	
	sissuche	
	nplanung	
	le Position speichern	
	eicher verwalten	
	Solid Volwater	
	J	
	ndern	
	schreibung	
•	optionen	
	ung stoppen	
	v. 3D-Karte	
	sicht	
	slage	
	SS	
•		
•	Anwendungen	
	Anwendungen	
	einstellungen	
	ung	
	rke	

	2.6.4 Sprache	22
	2.6.5 Karte auswählen	22
	2.6.6 Höchstgeschwindigkeitswarnung	23
	2.6.7 Suche nach TMC-Sendern	23
	2.6.8 TMCpro-Suche	23
	2.6.9 Stauumfahrung	24
	2.6.10 Bevorzugte Tankstellen	24
	2.6.11 Kategorie für Schnellsuche	24
	2.6.12 Info	24
3 W	/eitere Hinweise	25
	3.1 Gewährleistung	26
	26	

1. Inbetriebnahme

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:

- 1.1 Wichtige Informationen
- 1.2 Neuinstallation der Navigationssoftware
- 1.3 Weiteres Kartenmaterial
- 1.4 Übertragung von Kartenmaterial auf eine Speicherkarte
- 1.5 Übertragen von Installationsdateien und Kartenmaterial in den internen Speicher
- 1.6 Datenübertragung (GoPal Assistant)



1.1 Wichtige Informationen



Aus Sicherheitsgründen dürfen Eingaben durch den Fahrer nicht während der Fahrt erfolgen. Die Anweisungen des Navigationssystems sind Empfehlungen. In jedem Fall muss die Straßenverkehrsordnung beachtet werden.



Fahrzeugscheiben aus Thermoglas oder mit Metall bedampfte Scheiben schränken den GPS-Empfang stark ein. Meist lässt diese Metallisierung eine spezielle Aussparung, hinter die das Navigationsgerät platziert werden kann. Ist das nicht der Fall, muss eine handelsübliche GPS-Antenne außen, z.B. auf dem Fahrzeugdach, montiert werden.



1.2 Neuinstallation der Navigationssoftware

Die Software für Ihr Navigationssystem kann auch direkt von einer entsprechend vorbereiteten Speicherkarte installiert werden. Ggf. muss die vorinstallierte Software vorher deinstalliert werden (siehe Gerätehandbuch).

Während der Ersteinrichtung werden Sie aufgefordert die Navigationssoftware zu installieren. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a. Entnehmen Sie vorsichtig die Speicherkarte aus der Verpackung. Achten Sie darauf, dass die Kontakte nicht berührt oder verschmutzt werden.
- b. Stecken Sie die Speicherkarte in den SD-/MMC Steckplatz bis diese einrastet.
- c. Klicken Sie auf OK um die Anwendung zu installieren.

Nachdem alle Daten auf Ihr Navigationssystem kopiert wurden, erscheint der Hauptbildschirm über den Sie nun die Navigationseinstellungen vornehmen können.

Hinweis



Bitte beachten Sie, dass nach der Installation der Software ein gültiges GPS-Signal empfangen und die Zeitzone eingestellt werden muss, damit bei künftigen Routenberechnungen die richtige Ankunftszeit ermittelt werden kann.



1.3 Weiteres Kartenmaterial

Ihr Navigationssystem ist werksseitig bereits mit einer digitalisierten Karte Ihres Landes im internen Speicher ausgestattet. Über eine Speicherkarte können weitere digitalisierte Karten zusätzlich zu denen im internen Speicher eingesetzt werden. Je nach Ausführung befinden sich weitere digitalisierte Karten auf Ihrer DVD. Diese Karten können Sie sofort auf eine Speicherkarte übertragen. Es empfiehlt sich hierbei der Einsatz eines externen Kartenlesers (siehe Gerätehandbuch).

Je nach Umfang des Kartenmaterials sind Speicherkarten von 256 MB, 512 MB, 1.024 MB oder größer erforderlich.

Hinweis



Bitte beachten Sie, dass bei bestimmten Geräten im Lieferumfang keine Speicherkarten enthalten sind. Hier sind die Installations- und Kartendateien bereits auf den Geräten vorhanden. Die Installation läuft dann automatisch ab.

Zusätzliche Speicherkarten (MMC- oder SD-Karten) erhalten Sie im Fachhandel.



1.4 Übertragung von Kartenmaterial auf eine Speicherkarte

Die Übertragung von weiterem Kartenmaterial auf eine Speicherkarte erfolgt vorzugsweise über den Explorer Ihres PCs. Gehen Sie wie folgt vor:

- a. Legen Sie die DVD mit dem gewünschten Kartenmaterial ein.
- b. Öffnen Sie Ihren Arbeitsplatz und wählen Sie Ihr DVD-Laufwerk aus.
- c. Kopieren Sie die Datei mit der Endung .psf aus dem Verzeichnis der von Ihnen gewünschten Region von der DVD auf Ihre Speicherkarte in das Verzeichnis MapRegions.

Sie können mehrere Dateien mit Kartenmaterial auf Ihre Speicherkarte übertragen, abhängig von der Größe der Speicherkarte. Achten Sie hierbei auf ausreichenden Speicherplatz auf Ihrer Speicherkarte.

Wenn Sie digitalisierte Karten mehrerer Länder oder Ländergruppen auf Ihre Speicherkarte kopiert haben, müssen Sie die gewünschte Länderkarte in der Navigationsanwendung Ihres Gerätes auswählen.



1.5 Übertragen von Installationsdateien und Kartenmaterial in den internen Speicher

Ihr Gerät verfügt über einen internen, nicht flüchtigen, Speicher, der sich im Ordner \My Flash Disk befindet. Mit ActiveSync® können Sie über die Option Durchsuchen diesen, sowie weitere Ordner sichtbar machen. Manipulationen an Ordner und Dateien können wie in einem Explorer vorgenommen werden.

Um die Installationsdateien und das Kartenmaterial für das Gerät verfügbar zu machen, müssen dazu die erforderlichen Ordner angelegt werden.

Legen Sie für die Installationsdateien den Ordner INSTALL an (\My Flash Disk\INSTALL). Das Kartenmaterial legen Sie in den Ordner MapRegions ab (\My Flash Disk\MapRegions). Bitte beachten Sie beim Benennen der Ordner die oben angegebenen Schreibweisen.

Sollten Sie zusätzliche Daten auf Ihrem Navigationsgerät gespeichert haben, achten Sie darauf, dass beim Übertragen der Daten ausreichend Kapazität vorhanden sein muss. Sollte dies nicht der Fall sein, entfernen Sie nicht benötigte Dateien.

Hinweis



Für die Übertragung der Daten muss das Navigationssystem über ActiveSync[®] mit dem Computer verbunden sein (siehe Gerätehandbuch).



1.6 Datenübertragung (GoPal Assistant)

Zur Übertragung der Installationsdateien und Kartendaten auf die Speicherkarte Ihres Navigationsgeräts steht Ihnen der *GoPal Assistant* zur Verfügung. Verwenden Sie dazu ein Speicherkartenlesegerät oder eine ActiveSync[®]-Verbindung.

Übertragung der Installationsdateien

Hinweis



Bitte beachten Sie, dass die Speicherkarte vor der Datenübertragung formatiert wird! Stellen Sie also vorher sicher, dass keine wichtigen Dateien mehr auf der Speicherkarte vorhanden sind!

Vor der Installation der Software müssen Sie die Installationsdateien mit Hilfe des *GoPal Assistant* wie folgt übertragen:

- a. Nach dem Einlegen der DVD in das Laufwerk Ihres PC startet die Software automatisch. Falls die Software nicht automatisch startet, können Sie die Software auch im Windows Explorer direkt von der DVD über die Datei GoPalAssistant.exe (Verzeichnis: Assistant) starten.
- b. Legen Sie Ihre Speicherkarte in den Kartenleser oder verbinden Sie das Navigationsgerät via Active-Sync[®] mit Ihrem PC.
- c. Wählen Sie das Laufwerk Ihrer Speicherkarte oder das Laufwerk, das über die ActiveSync[®]-Verbindung mit Ihrem Rechner verbunden ist, aus.
- d. Sie können nun über *Software übertragen* die Installationsdateien der Navigationssoftware von der DVD auf die Speicherkarte übertragen.

Hinweis



Bitte beachten Sie, dass die Installation der Software auf das Navigationssystem erst nach einem Hard-Reset (siehe: Gerätehandbuch) abläuft.

Übertragung der Kartendaten

Nach der Übertragung der Installationsdateien auf die Speicherkarte können Sie sich aus einer Übersichtskarte heraus Ihren persönlichen Kartenbereich zusammenstellen. Sie können auch später Ihren persönlichen Kartenbereich über den GoPal Assistant anpassen, d.h. nicht mehr benötigte Kartenregionen löschen bzw. neue Kartenregionen hinzufügen.

- a. Nach dem Einlegen der DVD in das Laufwerk Ihres PC startet die Software automatisch. Falls die Software nicht automatisch startet, können Sie die Software auch im Windows Explorer direkt von der DVD über die Datei GoPalAssistant.exe (Verzeichnis: Assistant) starten.
- b. Legen Sie Ihre Speicherkarte in den Kartenleser oder verbinden Sie das Navigationsgerät via Active-Sync[®] mit Ihrem PC.
- c. Wählen Sie das Laufwerk Ihrer Speicherkarte oder das Laufwerk, das über die ActiveSync[®]-Verbindung mit Ihrem Rechner verbunden ist, aus.
- d. Sie können nun über *Kartendaten übertragen* in die Übersichtskarte wechseln, in der Sie sich Ihren persönlichen Kartenbereich durch Anklicken der Kartenregionen zusammenstellen können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen der Software!

Hinweis



Wenn Sie gerade die Installationsdateien der Navigationssoftware auf Ihre Speicherkarte übertragen haben, befinden Sie sich wieder in der Ansicht Ihres Speicherkartenlaufwerks und können direkt über *Kartendaten übertragen* in die Übersichtskarte wechseln.

2. Bedienung der Navigationssoftware

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:

- 2.1 Symbole
- 2.2 Karte
- 2.3 Ziel
- 2.4 Route
- 2.5 Ansicht
- 2.6 Einstellungen



2.1 Symbole

Symbole innerhalb der Menüs



Über dieses Symbol rufen Sie die Menüleiste auf.



Über dieses Symbol gelangen Sie in das Menü Ansicht.



Über dieses Symbol gelangen Sie in das Menü Ziel.



Über dieses Symbol gelangen Sie in das Menü Route.



Über dieses Symbol gelangen Sie in das Menü *Einstellungen*.



Über dieses Symbol gelangen Sie in das Menü Hilfe.



Über dieses Symbol gelangen Sie in die vorherige Ansicht.



Über dieses Symbol bestätigen Sie die Eingabe und gelangen in die nächste Ansicht.



Über dieses Symbol verlassen Sie die Navigationssoftware.

Symbole innerhalb der Karte



Über Drücken dieses Symbols gelangen Sie in den Kompass.



Dieses Symbol zeigt Ihnen den Ladezustand Ihres Gerätes an.



Sie können über dieses Symbol die GPS-Empfangsqualität erkennen und beim Klicken auf das Symbol in die *Kompass*-Ansicht wechseln.



Über das TMC-Modul können aktuelle Verkehrsinformationen empfangen werden, die dann in der Karte mit einem entsprechenden Verkehrssymbol angezeigt werden.



Das grüne TMCpro Symbol zeigt an, ob TMCpro entschlüsselt werden kann.



Bei einem roten TMCpro Symbol, können keine TMCpro-Daten entschlüsselt werden.



Auf nächstgelegene Verkehrsstörungen, die auf Ihrer Route liegen und die Einfluss auf die Reisezeit haben, wird über ein Warnsymbol in der Karte sowie über einen akustischen Hinweis aufmerksam gemacht.



Über das Warnsymbol gelangen Sie in die Verkehrswarnungsansicht.



Liegen Verkehrsstörungen nicht auf der vorberechneten Route, werden die Symbole in Grau angezeigt.



Telefonfunktion (nur bei Bluetooth-fähigen Geräten)



In der Karte wird auf bestimmten Streckenabschnitten die aktuelle Höchstgeschwindigkeit angezeigt.

2.2 Karte

Die Kartenansicht enthält die folgenden Informationen:



Auflösung: 320 x 240 Pixel



Auflösung: 480 x 272 Pixel

1	Kompass	8	Ihre aktuelle Position
2	Straße, auf der Sie sich aktuell befinden ¹	9	Hauptmenü/Autozoom ²
3	TMC-Empfangsqualität	10	Voraussichtliche Ankunftszeit
4	Anzeige des Batteriestatus	11	Restfahrzeit
5	Anzeige der GPS-Empfangsqualität	12	Restdistanz zum Ziel
6	Maßstab	13	Ansicht
7	Zoom		

¹⁾ Bei einem Manöver werden zusätzlich Distanz- und Abbiegeinformationen anzeigt. Die Abbiegeinformationen können auch auf die zu verwendenden Fahrspuren hinweisen, soweit diese Informationen im Kartenmaterial vorhanden sind.

²⁾ Nachdem Hinein- bzw. Herauszoomen kann über diesen Schalter der Autozoom wieder aktiviert werden.



Durch Drücken des Touchscreens mit einem Finger oder Stift können Sie die Karte frei bewegen.

Sie können direkt aus der Karte heraus ein Ziel auswählen. Tippen Sie dazu einmal auf den Bereich in der Karte, zu dem Sie navigieren wollen. Wenn der von Ihnen angetippte Bereich nicht das gewünschte Ziel ist, können Sie mit Hilfe des Menüs in der unteren Leiste zu weiteren markierten Bereichen in der Nähe wechseln.



Navigieren Sie hiermit zur vorherigen Markierung in der Karte.



Navigieren Sie hiermit zur nächsten Markierung in der Karte.



Wählen Sie hiermit die Markierung als Ziel aus.



2.3 Ziel

Nach dem Start der Navigationssoftware können Sie über die Zieleingabe sofort eine Route planen und abfahren.



2.3.1 Neues Ziel eingeben



Auflösung: 320 x 240 Pixel



Auflösung: 480 x 272 Pixel

- Auswahl eines Zielortes aus den letzten Orten
- Auswahl der Suchkategorie (Straßen oder besondere Orte)
- Eingabe der Stadt bzw. Auswahl des Landes
- 4 Eingabe der Postleitzahl
- 5 Eingabe der Straße bzw. Hausnummer¹
- Auswahl eines Zielortes aus den Favoriten

Hinweis



Sie können über die Postleitzahl und/oder über die Stadt einen Ort suchen. Um die Suche zu verfeinern, können Straße und Hausnummer angegeben werden. Kann die Hausnummer bei der Routenberechnung mitberücksichtigt werden, so wird dies in der Ansicht *Detailinformationen* angezeigt. Sie können auch ohne Angabe eines Straßennamens zur Ortsmitte oder ohne Angabe einer Hausnummer zur Straßenmitte navigieren.

Bei der Suche nach einem besonderen Ort (z.B. Tankstelle) ermöglicht der Eintrag des Namens eine genauere Suche.

Tippen Sie mit Hilfe der Tastatur Ihres Zieladresse ein. Die Navigationssoftware vervollständigt die Adresse automatisch bei der Suche nach dem Zielort und zeigt nach der Eingabe von nur wenigen Zeichen die besten drei Ergebnisse sowie die Liste aller möglichen Ergebnisse an. Erscheint der von Ihnen gesuchte Ort nicht in der Liste, sind gegebenenfalls genauere Informationen in der Adresseingabe notwendig.



2.3.2 Suchen nach

Über die Suchkategorie können Sie die Art des Ziels bestimmen. Standardmäßig wird die Straße der gesuchten Adresse vorgegeben. Überdies können Sie durch Auswahl einer anderen Kategorie in einer bestimmten Stadt nach besonderen Orten wie z.B. Hotels, Flughäfen oder Tankstellen suchen.

Wenn Sie ein Gerät mit Bluetooth-Funktion besitzen und das von Ihnen ausgewählte Sonderziel eine Telefonnummer hat, können Sie aus der Ansicht *Detailinformation* heraus diese Telefonnummer anwählen.



2.3.3 Favoriten

In dieser Liste sind die von Ihnen gespeicherten Ziele hinterlegt, die Sie öfter anfahren.



2.3.4 Letzte Orte

Die zuletzt verwendeten Orte werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert. Dabei sind die letzten drei Orte in der Adresseingabe direkt auswählbar, alle anderen Orte können über *Letzte Orte* aufgerufen werden.

¹⁾ Wenn ein besonderer Ort (z.B. Hotel) als Suchkategorie ausgewählt wurde, werden die Eingabefelder *Straße* und *Hausnummer* durch das Eingabefeld *Name* ersetzt.



2.3.5 Routenoptionen

Bevor Sie die Route berechnen, können Sie in den Detailinformationen des Zieles die Routenoptionen festlegen. Mit den Routenoptionen beeinflussen Sie die Art und Weise, mit der Sie an Ihr Ziel geführt werden.



Für Kraftfahrzeuge optimierte Routenberechnung und Routenführung (Standard-Option)



Für Fahrradfahrer optimierte Routenberechnung und Routenführung (bis zu einem Umkreis von 50 km möglich)



Für Fußgänger optimierte Routenberechnung und Routenführung (bis zu einem Umkreis von 50 km möglich)



Für Motorradfahrer optimierte Routenberechnung und Routenführung



Die berechnete Route wird hinsichtlich der Reisezeit optimiert (Standard-Option).



Die berechnete Route wird hinsichtlich der Streckenlänge optimiert.



Ökonomische Route: eine Kombination aus kurzer und schneller Route



Mautstraßen werden in der Routenberechnung mitberücksichtigt (Standard-Option).



Mautstraßen werden bei Berechnung der Route vermieden.



Autobahnen werden in der Routenberechnung mitberücksichtigt (Standard-Option).



Autobahnen werden bei Berechnung der Route vermieden.



Fähren werden in der Routenberechnung mitberücksichtigt (Standard-Option).



Fähren werden bei Berechnung der Route vermieden.



Keine Stauumfahrung



Manuelle Stauumfahrung



Automatische Stauumfahrung



2.3.6 Zu Favoriten hinzufügen

Diese Option können Sie in den Detailinformationen wählen, um den angezeigten Ort in den Favoriten zu speichern.



2.3.7 Ort in Karte anzeigen

Über diese Option können Sie den unter Detailinformationen angezeigten Ort vorab in der Karte anzeigen lassen.



2.3.8 Route berechnen

Wenn Sie die Zielangaben überprüft haben und die Routenoptionen Ihren Präferenzen entsprechend gesetzt sind, können Sie die Routenberechnung starten. Die Berechnung kann nur erfolgen, wenn das Gerät fehlerfrei funktioniert. Störungen sind wie folgt gekennzeichnet:



Der GPS-Empfang ist gestört. Daher kann Ihr aktueller Standort nicht ermittelt werden.



2.3.9 Schnellsuche

Über die Schnellsuche können Sie direkt nach einer zuvor eingestellten Suchkategorie (z.B.: Hotels, Flughäfen oder Tankstellen) suchen.



2.3.10 Umkreissuche

Besondere Orte in der Nähe Ihres aktuellen Standortes werden Ihnen zur Auswahl angeboten. Dabei wird auch die Luftliniendistanz zu den gefundenen Orten angezeigt.

Hinweis



Die Navigationssoftware sucht zuerst in einem engeren Umkreis. Wenn dort keine Ergebnisse gefunden werden, wird die Suche auf einen größeren Umkreis ausgedehnt. Dadurch kann es unter Umständen zu einer zeitlichen Verzögerung kommen.



2.3.11 Routenplanung

Über diese Option können Sie eine Route planen (z.B. am Vorabend einer Urlaubsreise), indem Sie auch ohne eingeschalteten GPS-Empfänger die gewünschte Start- und Zielposition eingeben. Dabei können Sie auch mehrere Ziele eingeben, zu denen dann nacheinander navigiert wird.



Ihre Startposition (standardmäßig wird die letzte bekannte Position verwendet)



Sie können bis zu 5 Ziele hinzufügen.



Verschieben Sie die Position des ausgewählten Ziels nach oben.



Verschieben Sie die Position des ausgewählten Ziels nach unten.



Löschen Sie ein Ziel.



Hier kann der Startpunkt der Route geändert werden.



Über diese Funktion wird die Route hinsichtlich der Gesamtstrecke optimiert.



Über die Funktion *Zielführung starten* können Sie nach einer Routenplanung in der Kartenansicht die geplante Route aufrufen. Hierzu muss der GPS-Empfänger ein Signal empfangen.



2.3.12 Aktuelle Position speichern

Über diese Funktion können Sie Ihre aktuelle Position als Favorit abspeichern. Voraussetzung dafür ist, dass Sie mit Ihrem Navigationsgerät ein GPS-Signal empfangen.



2.3.13 Zielspeicher verwalten

Sie können über die Funktion *Zielspeicher verwalten* Ihre persönlichen Favoriten umbenennen bzw. löschen, einen zuletzt angefahrenen Ort oder alle letzten Orte löschen.



2.4 Route

Nach einer erfolgreichen Routenberechnung werden Sie mit Hilfe von akustischen und optischen Manöveranweisungen an das festgelegte Ziel geführt.

Folgende Funktionen können Sie während einer Routenführung nutzen:



2.4.1 Gehe zu ...

Während einer Routenführung oder nach einer Routenplanung können Sie hier in eine Übersicht Ihrer Route, in das Zielgebiet oder zurück zu Ihrem aktuellen Standort bzw. der Startposition bei einer Routenplanung wechseln.



2.4.2 Route ändern

Sie können hier Ihre aktuelle Route ändern, wie in Abschnitt 2.3.11, "Routenplanung" beschrieben.



2.4.3 Wegbeschreibung

Aus der Wegbeschreibung können Sie entnehmen, welche Straßen Sie nutzen müssen, um an Ihr Ziel zu gelangen. Außerdem sind Grenzübertritte in andere Länder gekennzeichnet. Die Wegbeschreibung ist nur verfügbar, wenn Sie eine Route berechnet haben.



2.4.4 Routenoptionen

Sie können die Routenoptionen auch während der Routenführung ändern, um so die Art und Weise, mit der Sie an Ihr Ziel geführt werden, zu beeinflussen (siehe Abschnitt 2.3.11, "Routenplanung").



2.4.5 Zielführung stoppen

Sie können über diese Funktion die aktuelle Routenführung abbrechen und die Route aus dem Speicher löschen.



2.5 Ansicht

Während einer Routenführung können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wechseln:




2.5.1 2D- bzw. 3D-Karte


Hier ist ein schneller Wechsel zwischen der 2D- und 3D-Kartenansicht möglich.



Die Pfeilansicht enthält die folgenden Informationen:



Auflösung: 320 x 240 Pixel



Auflösung: 480 x 272 Pixel

1	Nächstes Manöver	7	Vorschau für das übernächste Manöver
2	Straße, in der Sie sich aktuell befinden	8	Über dieses Symbol gelangen Sie in die vorherige Ansicht.
3	TMC-Empfangsqualität	9	Voraussichtliche Ankunftszeit
4	Anzeige des Batteriestatus	10	Restfahrzeit
5	Anzeige der GPS-Empfangsqualität	11	Restdistanz zum Ziel



2.5.3 Verkehrslage

Distanz bis zum nächsten Manöver

Über diese Funktion können Sie sich aktuelle Verkehrsinformationen in einer Liste anzeigen lassen. Dabei werden zuerst die auf Ihrer Route liegenden Verkehrsmeldungen angezeigt (Sortierung nach Entfernung) und dann die Ereignisse, die nicht auf Ihrer Route liegen (alphabetische Sortierung).



Wenn Sie einen Eintrag in der Liste ausgewählt haben, öffnet sich die Detailansicht zu dieser Verkehrsmeldung. Befindet sich diese Verkehrsstörung auf Ihrer Route, wird in der Detailansicht die Entfernung bis zur Verkehrsstörung angezeigt. Hat die Verkehrsstörung Einfluss auf Ihre Reisezeit (Stau, stockender Verkehr), wird in der Detailansicht auch noch der voraussichtliche Reisezeitverlust angezeigt.



Liegen Verkehrsstörungen nicht auf der vorberechneten Route, werden die Symbole in Grau angezeigt.

In der Verkehrswarnungsansicht wird Ihnen zusätzlich zur Distanz bis zur routingrelevanten Verkehrsstörung und dem voraussichtlichen Reisezeitverlust die Möglichkeit angeboten, eine Ausweichroute berechnen zu lassen.

Wenn Sie keine Ausweichroute berechnen lassen wollen, lehnen Sie ab und das Warnsymbol in der Karte verschwindet.

Wenn Sie eine Ausweichroute berechnen lassen, wird die Navigationssoftware eine Route berechnen, bei der die Verkehrsstörung möglichst umfahren wird.

Kann keine Ausweichroute berechnet werden, verschwindet zwar das Warnsymbol in der Karte, Sie können die routingrelevante Verkehrsstörung jedoch ein weiteres Mal in der Listenansicht auswählen und dann in der Verkehrswarnungsansicht erneut eine Ausweichroute berechnen lassen.

Hinweis



In Deutschland können zusätzlich zu den TMC-Informationen auch TMCpro-Informationen empfangen werden (siehe Abschnitt 2.6.8, "TMCpro-Suche"). Sowohl in der Listenansicht als auch in der Detailansicht wird eine Verkehrsnachricht mit einem extra Symbol gekennzeichnet.



2.5.4 Kompass

Im Kompass können Sie die Geschwindigkeit, den aktuellen Längen- und Breitengrad sowie die GPS-Empfangsqualität (HDOP-Wert) ablesen. Die Fahrtrichtung wird zuverlässig ab einer Geschwindigkeit von ca. 5 km/h angezeigt. Zudem wird nach einmaligem Empfang eines GPS-Signals die GPS-Zeit angezeigt in Form der Greenwich Mean Time (GMT).



2.5.5 Tripinfo

In dieser Ansicht finden Sie Informationen zu Ihrer aktuellen Route, wie Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit, die Gesamtdauer, die Sie schon unterwegs sind oder die bereits zurückgelegte Gesamtstrecke.



2.5.6 Weitere Anwendungen

Wenn Ihr Navigationssystem über zusätzliche Anwendungen verfügt, können dieses auch direkt aus der Navigationssoftware gestartet werden.



2.6 Einstellungen

Die Navigationssoftware kann über eine Reihe von Einstellungen individuell konfiguriert werden.



2.6.1 Geräteeinstellungen

Folgende Einstellungen können an Ihrem Gerät vorgenommen werden:



In dieser Ansicht wird Ihnen der Ladezustand der Gerätebatterie angezeigt bzw. ob die Batterie gerade geladen wird. Zudem können Sie zum Einsparen von Strom für Netz- und Akkubetrieb Zeiten auswählen, nach denen das Gerät abgeschaltet wird.



In dieser Einstellungsmaske können Sie den Touchscreen neu kalibrieren (ausrichten), wenn er ungenau auf Berührungen reagiert. Zur Kalibrierung erscheint ein Kreuz in der Mitte des Bildschirms. Nach Drücken dieses Kreuzes wandert es weiter über den Bildschirm. Drücken Sie das Kreuz wiederholt, bis es sich wieder in der Mitte des Bildschirms befindet. Durch erneutes Drücken des Touchscreens wird die Kalibrierung übernommen. Bestätigen Sie die Kalibrierung nicht, wird die Ansicht nach einer voreingestellten Zeitspanne ohne Änderungen wieder verlassen.



Stellen Sie hier ein, ob die beim Abspielen von MP3s die Musiktitel in der Navigationssoftware anzeigen lassen wollen.



Stellen Sie hier die Lautstärke Ihres Gerätes (z.B.: Tastenklicks) ein.



Hier können Sie die Bildschirmhelligkeit anpassen.



Über diese Funktion können Sie die Werkseinstellungen Ihres Gerätes wieder herstellen. Dabei werden alle persönlichen Einstellungen gelöscht.



Telefonfunktion (nur bei Bluetooth-fähigen Geräten)



2.6.2 Darstellung

Sie können die Anzeige wie folgt anpassen:



Die Karte wird abhängig vom Kartenmaßstab nördlich oder in Fahrtrichtung ausgerichtet dargestellt (2D-Kartenansicht).



Die Karte wird stets in Fahrtrichtung gedreht (2D-Kartenansicht).



Die Karte wird stets nördlich ausgerichtet dargestellt (2D-Kartenansicht).



Die 3D-Karte wird stets in Fahrtrichtung angezeigt. Die Zoomfunktion ist in der 3D-Karte weiterhin aktiv, das Verschieben der Karte ist jedoch nicht mehr möglich.



Darstellen der Kartenansicht im für Tageslicht optimiertem Design



Darstellen der Kartenansicht im für Dunkelheit optimiertem Design



Das Design der Karte wird abhängig von der Uhrzeit auf Tageslicht oder Dunkelheit angepasst.



Während eines Manövers wird automatisch von der Karte in die Pfeilansicht geschaltet. Nach dem Manöver wird wieder in die Kartenansicht gewechselt.



Auch während eines Manövers wird die Karte angezeigt. Der Manöverpfeil wird verkleinert in der Karte eingeblendet.



2.6.3 Lautstärke

Passen Sie hier die Lautstärke der akustischen Anweisungen an, die in der Navigationssoftware verwendet werden. Die Systemlautstärke wird in den Geräteeinstellungen unter *Einstellungen* bzw. *Settings* angepasst.



2.6.4 Sprache

Sind auf Ihrem Navigationsgerät mehrere Sprachen vorinstalliert, können Sie hier eine andere Sprache auswählen. Nach der Auswahl wird das Gerät neu gestartet und die von Ihnen ausgewählte Sprache verwendet.



2.6.5 Karte auswählen

Wenn Sie mehr als eine Kartenregion auf Ihrer Speicherkarte installiert haben, können Sie hier die gewünschte Region auswählen.



2.6.6 Höchstgeschwindigkeitswarnung

Diese Funktion können Sie nutzen, um sich während der Fahrt über ein akustisches Signal warnen zu lassen, wenn Sie schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren, die zusätzlich in der Karte mit einem Symbol angezeigt wird.

Sie können sich mit einem akustischen Signal bei Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 5, 10, 15, 20, 25, 30 km/h bzw. mph warnen lassen.

Anzeigen ohne Warnung: Hier werden nur die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten in der Karte angezeigt ohne Warnung bei Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit mit einem akustischen Signal.

Nicht anzeigen: Hier können Sie die Höchstgeschwindigkeitswarnung deaktivieren.



प्तार्तेत् 2.6.7 Suche nach TMC-Sendern



Hier wird automatisch nach einem Sender gesucht. Bei einer Verschlechterung der Empfangsqualität wird sofort nach einem neuen Sender gesucht.



Bei der manuellen Sendersuche können Sie einen TMC-Sender fest einstellen. Verschlechtert sich das TMC-Signal, wird nicht automatisch nach einem neuen Sender gesucht.



Hier können Sie in 100 kHz-Schritten einen TMC-Sender suchen.



Sie können hier einstellen, ob Sie TMCpro-Verkehrsnachrichten empfangen wollen.

Hinweis



TMC nutzt Datenzulieferungen der Polizei, Staumeldern, ADAC oder anderen menschlichen Quellen. TMCpro greift im Gegensatz zu TMC zurück auf automatische Datensensoren an Autobahnbrücken, in die Fahrbahn integrierte Sensoren und Autos mit Floating Car Data (FCD) Technik.



Verwendung von TMCpro (kein TMC)



Gleichzeitige Verwendung von TMC und TMCpro (TMCpro-Verkehrsinformationen sind gekennzeichnet)



Verwendung von TMC (kein TMCpro)



2.6.9 Stauumfahrung



Sie können in dieser Ansicht einstellen, ob Sie automatisch um Staus geleitet werden möchten. Hier berechnet Ihnen die Navigationssoftware anhand der vorliegenden Verkehrsinformationen im Hintergrund automatisch Ausweichrouten um Verkehrsstörungen, die auf Ihrer Route liegen und Einfluss auf Ihre Reisezeit nehmen.



Bei manueller Stauumfahrung werden Sie in der Kartenansicht auf die nächstgelegene Verkehrsstörung, die auf Ihrer Route liegt und Einfluss auf Ihre Reisezeit hat, über ein Warnsymbol hingewiesen.



Über das Anklicken des Warnsymbols gelangen Sie in die Verkehrswarnungsansicht, in der Sie auswählen können, ob eine Ausweichroute berechnet werden soll.



Wenn Sie *keine Stauumfahrung* ausgewählt haben, werden aktuelle Verkehrsinformationen nicht bei der Routenführung berücksichtigt.



2.6.10 Bevorzugte Tankstellen

Stellen Sie hier die von Ihnen bevorzugten Tankstellen-Marken ein. Dies ist insbesondere dann nützlich, wenn Sie über eine Tankstellen-Kundenkarte verfügen und bei der Suche nach einer Tankstelle diese Tankstellen bevorzugt anzeigen lassen möchten.



2.6.11 Kategorie für Schnellsuche

Sie können hier die Suchkategorie für die Schnellsuche nach einem besonderen Ort (z.B. Tankstelle) festlegen.



2.6.12 Info

Hier finden Sie Informationen zur Software- und Kartenversion.

3. Weitere Hinweise

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:

- 3.1 Gewährleistung
- 3.2 Warenzeichen



3.1 Gewährleistung

Wir behalten uns inhaltliche Änderungen der Dokumentation und der Software ohne Ankündigung vor. Die MEDION AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit des Inhalts oder für Schäden, die sich aus dem Gebrauch des Handbuchs ergeben.

Wir sind jederzeit dankbar für Hinweise auf Fehler oder für Verbesserungsvorschläge, um Ihnen in Zukunft noch leistungsfähigere Produkte anbieten zu können.



3.2 Warenzeichen

Alle innerhalb des Handbuchs genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Alle hier bezeichneten Warenzeichen, Handelsnamen oder Firmennamen sind oder können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Alle Rechte, die hier nicht ausdrücklich gewährt werden, sind vorbehalten.

Aus dem Fehlen einer expliziten Kennzeichnung der in diesem Handbuch verwendeten Warenzeichen kann nicht geschlossen werden, dass ein Name von den Rechten Dritter frei ist.

Windows[®] und ActiveSync[®] sind Warenzeichen der Microsoft[®] Corporation.